

	Артикул	Наименование
01	BMGTHAR07.45673	Основание корпуса
02	PPD1866A.4540	Крышка корпуса верхняя
03	PPD1867A.4540	Крышка корпуса боковая
04	BMMSAR02.45671	Ручка разблокировки
05	PPD1868A.4540	Лепесток разблокировки
06	CM-B.1630	Личинка замка разблокировки
07	PPD1878A.4540	Рычаг замка разблокировки
08	G6X50.5123	Винт-шпилька
11	ROA37	Блок управления
16	14U450.0727	Конденсатор
22	PMD1861.4610	Шестерня винтовая
23	PMCU3010.4630	Подшипник
28	PMCU6.4630	Подшипник
33	V5X100.5102	Винт корпуса двигателя
34	PMD1863.4610	Штифт разблокировки
44	GOR-Y.5501	Прокладка
46	V5X15-A.5102	Винт
47	PD0710A0000	Колесо зубчатое
48	R12C.5120	Шайба
62	GOR-L1.5501	Прокладка
65	CFCS2R01.5320	Электропроводка
66	CT200A.5320	Электропроводка
78	GOR-M1.5501	Кольцо уплотнительное
82	V10X12A.5102	Винт
84	GOR1979.5501	Прокладка под двигатель
85	PMCS67.4630	Штифт ротора

Узлы в сборе	Наименование	Номера входящих позиций
PRTN03B	Выходной вал в сборе	C
PRTN04	Двигатель в сборе	D
PRTH01	Корпус блока управления robo/thor	B
PR10CHS	Ключ	F
THA15	Монтажный комплект	E
SPGAP10600	Кронштейны концевые, комплект	A

