Антенна RT-A1. Руководство по монтажу и эксплуатации



1. Общие положения и меры безопасности

Внимание! При монтаже необходимо соблюдать рекомендации данного руководства для обеспечения безопасного монтажа и эксплуатации.

- Перед монтажом внимательно изучите данное руководство.
- Перед выполнением монтажных работ убедитесь, что все оборудование отключено от электросети.
- Перед началом монтажа убедитесь, что антенна не имеет повреждений и пригодна к использованию.
- В процессе монтажа берегите антенну от повреждений.
- Не помещайте антенну вблизи источников тепла и открытого пламени.

2. Описание изделия и назначение

Антенна RT-A1 предназначена для использования с автоматическими воротами и служит для увеличения дальности действия приемника. Антенна состоит из приемной части и кабеля длиной 3 м.

3. Монтаж изделия и подключение

Для получения максимального радиуса действия приемника антенна RT-A1 устанавливается выше ворот. Монтаж антенны производится вертикально на металлическую поверхность с помощью встроенного в основание антенны магнита. Кабель подключается к входу приемника.

Поставщик: ООО «P-TEX» РФ, 195265, г. Санкт-Петербург, ул. Лужская, д. 8, лит. А, помещ. 2-H, офис 6 Техническая поддержка: +7 (812) 988-89-50 e-mail: info@rtech-motors.ru

www.rtech-motors.ru