

	Артикул	Наименование
1	PPD1105A.45401	Крышка корпуса
2	PPD1030.4540	Крышка корпуса прозрачная
3	PPD1104A.4540	Основание корпуса
4	PPD1221R01.4540	Диск магнитный
5	PPD1033.4540	Фиксатор крышки
16	PMD0540R01.4610	Кронштейн фиксации рейки к притолоке
17	PMD1532R02.4610	Рейка 3000 мм
18	PMD0542R03.4610	Кронштейн натяжителя
19	PMD0554.4610	Кронштейн фиксации тяги к полотну
23	PMD0152C.4610	Кронштейн фиксации рейки
24	PMD0526.4610	Тяга
25	39.012	Шлейф
26	SIA11/A	Энкодер
33	SPA07R02	Электродвигатель
35	SNA1/A	Блок управления
36	PFM-A.2213	Держатель предохранителя
37	F1AR.2201	Предохранитель
40	CA5.5320	Кабель питания

Узлы в сборе	Наименование	Номера входящих позиций
PRSPIN02	Окончание рейки в сборе	B
PRSPIN01A	Каретка Spin в сборе	A
PRSP03	Шнур разблокировки	E
RMHGD1003	Комплект шкивов	D
KRSPIN05	Комплект упора каретки	C
PRSPIN03	Комплект ремня	G

