

	Артикул	Наименование
3	PPD1031R05.4540	Основание корпуса
4	PPD1032R01.4540	Рычаг пошагового управления
6	PPD1036A.4540	Шнур пошагового управления
16	PMD0540R01.4610	Кронштейн фиксации рейки к притолоке
17	PMD0541R02.4610	Кронштейн натяжителя
18	PMD0542R03.4610	Кронштейн натяжителя
19	PMD0554.4610	Кронштейн фиксации тяги к полотну
22	PMD1307.4610	Скоба соединительная
24	PMD0526.4610	Тяга
25	PMD1532R02.4610	Рейка 3000 мм
26	PMD1434.8003	Шестерня окончания рейки
27	CA0318A00	Электропроводка
28	SPA04	Электродвигатель
30	TRA121.1025	Трансформатор
31	F1AR.2201	Предохранитель
34	CA5.5320	Кабель питания
38	MO-X.2640	Пружина натяжителя
39	PMD1533R02.4610	Рейка дополнительная 1000 мм
42	PD1981A0003	Кронштейн
62	DPONTE-B.2830	Диодный мост
66	CA0322A00	Электропроводка

Узлы в сборе	Наименование	Номера входящих позиций
PRSPIN01A	Каретка Spin в сборе	B
PRSPIN03A	Окончание рейки в сборе	F
PRSPIN05	Комплект крышек Spin	A
PRSP03	Шнур разблокировки	E
RMHGD1003	Комплект шкивов	D
PRSPIN02A	Окончание рейки в сборе	C
KRSPIN05	Комплект упора каретки	G
SPSNA20R10	Блок управления	H

