

	Артикул	Наименование
3	PPD1031R05.4540	Основание корпуса
4	PPD1032R01.4540	Рычаг пошагового управления
6	PPD1036A.4540	Шнур пошагового управления
16	PMD0540R01.4610	Кронштейн фиксации рейки к притолоке
17	PMD0541R02.4610	Кронштейн натяжителя
18	PMD0542R03.4610	Кронштейн натяжителя
19	PMD0554.4610	Кронштейн фиксации тяги к полотну
20	PMD1410R04.4610	Нижний стопор
21	PMD1536.4610	Верхний стопор
24	PMD0526.4610	Тяга
25	PMD1532R02.4610	Рейка 3000 мм
26	PMD1434.8003	Шестерня окончания рейки
27	CA37.5320	Электропроводка
28	SPA04	Электродвигатель
30	TRA121.1025	Трансформатор
31	SNA2	Блок управления
32	PFM-A.2213	Держатель предохранителя
33	F1AR.2201	Предохранитель
34	MPSC.2601	Кабель ввод
36	CA5.5320	Кабель питания
37	PPD1586.4540	Пластина фиксации узла разблокировки

Узлы в сборе	Наименование	Номера входящих позиций
PRSPIN02A	Окончание рейки в сборе	С
PRSPIN01A	Каретка Spin в сборе	В
PRSP03	Шнур разблокировки	Е
PRSPIN05	Комплект крышек Spin	А
RMHGD1003	Комплект шкивов	Д
PRSPIN03	Комплект ремня	F

