

	Артикул	Наименование
1	BMG1247.45673	Основание корпуса
10	PMCU3.4630	Подшипник
14	PMD1256.4610	Штифт разблокировки
15	GOR-L.5501	Прокладка
16	PMCAC1.4630	Кольцо
18	V6X15B.5102	Винт
20	PMD0628.4610	Колесо зубчатое
21	R12C.5120	Шайба
22	V10X12A.5102	Винт
23	PPD1254.4540	Кожух защитный
24	V6.3X19.5101	Винт
25	PMCS67.4630	Штифт
26	PMD1997R02.4610	Шестерня винтовая
30	PMCU10.4630	Подшипник
31	GOR-M.5501	Прокладка
33	GOR17.5501	Прокладка
34	BMG1250R07.45673	Крышка редуктора
36	DP006	Диодный мост
39	BMG1251A.4567	Ручка разблокировки
40	PMD1054.4610	Винт
42	PD0777A0002	Кронштейн
61	FER-001.1015	Ферромагнит
62	F2AR.2201	Предохранитель
63	PD0647A0000	Перегородка
66	PFM-B.2213	Держатель предохранителя
67	PMCPM.4630	Кабель ввод
68	PMCPM2.4630	Кабель ввод
69	RUA6	Блок управления
70	PPD1426.4540	Перегородка внутреннего вентилятора
71	PPD1427.4540	Перегородка внутреннего вентилятора
78	SB457A	Фильтр сетевой
79	CA0208A01	Разъём
80	CA0184A00	Разъём
200	CM-B.1630	Личинка разблокировки
210	V4X5.5102	Винт

Узлы в сборе	Наименование	Номера входящих позиций
SPLSM00100	Блок концевиков	C
SPMTG05500	Двигатель в сборе	G
SPGAP10600	Кронштейны концевые, комплект	B
SPAMG173A00	Выходной вал	F
PRRU01	Монтажный комплект	D
PRRB06A	Система разблокировки	A
SPCG008100	Комплект крышек	E
SPEG055A00	Комплект трансформатора	H
PR10CHS	Ключ	I

