


	Артикул	Наименование
1	BMG1247R07.45673	Основание корпуса
3	BMG1250R07.45673	Крышка редуктора
4	BMG1251R07.45673	Ручка разблокировки
6	PMD1997R02.4610	Шестерня винтовая
12	PMD1256.4610	Штифт разблокировки
14	PMD0628.4610	Колесо зубчатое
15	PMD1054.4610	Винт
20	PPD1254.4540	Кожух защитный
21	PPD1252R01.4540	Перегородка
41	RBA3/c	Блок управления
42	PFM-B.2213	Держатель предохранителя
43	CA1998.5320	Проводка
47	GOR2011.5501	Прокладка
52	PMCAC1.4630	Кольцо
53	PMCPM.4630	Кабель ввод
54	PMCPM2.4630	Кабель ввод
57	PMCS67.4630	Штифт
78	R12C.5120	Шайба
82	PMCU10.4630	Подшипник
83	GOR-M.5501	Прокладка
84	GOR-L.5501	Прокладка
85	PMCU3.4630	Подшипник
87	PPD1427.4540	Перегородка внутреннего вентилятора
89	PPD1426.4540	Перегородка внутреннего вентилятора
90	F2AR.2201	Предохранитель
96	GOR17.5501	Прокладка
109	PMD1999.4610	Кронштейн
112	DPONTE-B.2830	Диодный мост
200	CM-B.1630	Личинка разблокировки
210	V4X5.5102	Винт

Узлы в сборе	Наименование	Номера входящих позиций
SPLSM00100	Блок концевиков	C
SPMTG05800	Двигатель в сборе	G
SPGAP10600	Кронштейны концевые, комплект	B
SPAMG173A00	Выходной вал	F
PRRU01	Монтажный комплект	D
PRRB06A	Система разблокировки	A
SPCG008100	Комплект крышек	E
SPEG068A00	Комплект трансформатора	H
PR10CHS	Ключ	I



RUN1500/A

Nice