

	Артикул	Наименование
3	PPD1031R05.4540	Основание корпуса
4	PPD1032R01.4540	Рычаг пошагового управления
6	PPD1036A.4540	Шнур пошагового управления
16	PMD0540R01.4610	Кронштейн фиксации рейки к притолоке
17	PMD0541R02.4610	Кронштейн натяжителя
18	PMD0542R03.4610	Кронштейн натяжителя
19	PMD0554.4610	Кронштейн фиксации тяги к полотну
24	PMD0526.4610	Тяга
25	PMD1532R02.4610	Рейка 3000 мм
26	PMD1434.8003	Шестерня окончания рейки
32	CA0318A00	Электропроводка
33	SPA04	Электродвигатель
34	TRA121.1025	Трансформатор
37	F1AR.2201	Предохранитель
40	CA5.5320	Кабель питания
42	MO-X.2640	Пружина натяжителя
78	PD1981A0003	Кронштейн
79	DPONTE-B.2830	Диодный мост
80	CA0322A00	Электропроводка

Узлы в сборе	Наименование	Номера входящих позиций
PRSPIN01A	Каретка Spin в сборе	B
PRSPIN03A	Окончание рейки в сборе	F
PRSPIN05	Комплект крышек Spin	A
PRSP03	Шнур разблокировки	E
RMHGD1003	Комплект шкивов	D
PRSPIN02A	Окончание рейки в сборе	C
KRSPIN05	Комплект упора каретки	G
SPSNA20R10	Блок управления	H

