

	Артикул	Наименование
1	PPD0124C.4540	Крышка корпуса
2	PPD0125R02.45401	Крышка корпуса передняя
3	PPD0126C.4540	Кнопка
4	MO-O.2640	Пружина
6	SPA40	Блок управления
9	F1AR.2201	Предохранитель
10	TRA-S6.1025	Трансформатор
11	SPA03R04	Электродвигатель
13	PPD0171R05.4540	Держатель микропереключателей
14	PMD0122.4610	Основание корпуса
16	PMD0153B.4610	Звездочка
18	PMD0152C.4610	Кронштейн крепления рейки
19	PPD1061.4540	Защитный кожух
20	BPA0331A.4565	Рейка
27	PMD0554.4610	Кронштейн фиксации тяги к полотну
28	PMD0151.4610	Тяга прямая
29	PMD0153D.4610	Суппорт
31	BMESCR01.4567	Фиксатор натяжителя
51	CA5.5320	Кабель питания
61	PMD0151A.4610	Тяга гнутая
63	BMESDR01.4567	Пластина фиксатора натяжителя
72	BMESBR01.4567	Скоба крепления привода

Узлы в сборе	Наименование	Номера входящих позиций
PRSP01	Каретка spido	A
PRSP02A	Преднатяжитель цепи Spido	B
PRSP04	Комплект концевых выключателей PRSP04	D
PRSP03	Шнур разблокировки	C
PRSP06	Комплект цепи	E

