

	Артикул	Наименование
1	PPD0124C.4540	Крышка корпуса
2	PPD0125R02.45401	Крышка корпуса передняя
3	PPD0126C.4540	Кнопка
4	MO-O.2640	Пружина
6	SPA30	Блок управления
8	PFM-A.2213	Держатель предохранителя
9	F2AR.2201	Предохранитель
11	MGDC00200	Электродвигатель
14	PMD0122.4610	Основание корпуса
15	PMCC2T.4630	Цепь
16	PMD0153B.4610	Звездочка
18	PMD0152C.4610	Кронштейн крепления рейки
19	PMD0304.4610	Пластина соединения рейки
20	BPA0331B.4565	Рейка
27	PMD0554.4610	Кронштейн фиксации тяги к полотну
28	PMD0151.4610	Тяга прямая
29	PMD0153D.4610	Суппорт
31	BMESCR01.4567	Фиксатор натяжителя
51	CA5.5320	Кабель питания
53	MP004.2601	Фиксатор крышки
54	MP005.2601	Распорка
61	PMD0151A.4610	Тяга гнутая
63	BMESDR01.4567	Пластина фиксатора натяжителя
67	PPD0150DR01.4540	Кожух разблокировки
69	PMCMMR01.8003	Комплект сборки разблокировки
72	BMESBR01.4567	Скоба крепления привода
76	PPD1061.4540	Крышка защитная

Узлы в сборе	Наименование	Номера входящих позиций
PRSP01	Каретка spido	A
PRSP02A	Преднатяжитель цепи Spido	B
PRSP04	Комплект концевых выключателей PRSP04	D
PRSP03	Шнур разблокировки	C
PRSP06	Комплект трансформатора	E

