

	Артикул	Наименование
1	BMGTHAR07.45673	Основание корпуса
2	BMGTHC.45673	Крышка корпуса верхняя
3	PPD1867A.4540	Крышка корпуса боковая
4	BMMSAR02.45671	Ручка разблокировки
5	PPD1868A.4540	Лепесток разблокировки
6	CM-B.1630	Личинка замка разблокировки
7	PPD1878A.4540	Рычаг замка разблокировки
8	G6X50.5123	Винт-шпилька
11	THA6	Блок управления
12	TRA105.1030	Трансформатор
16	30U450A.0727	Конденсатор
22	PMD1625.4610	Шестерня винтовая
23	PMCU3010.4630	Подшипник
28	PMCU6.4630	Подшипник
33	V6X120.5102	Винт
34	PMD0167.4610	Штифт разблокировки
44	GOR-Y.5501	Прокладка
46	V5X15-A.5102	Винт
47	PMD0628.4610	Колесо зубчатое
48	R12C.5120	Шайба
54	PMCAC1.4630	Кольцо
55	V4X5.5102	Винт
62	GOR-L1.5501	Прокладка
65	CFCS2R01.5320	Электропроводка
66	CT200.5320	Электропроводка
70	D6.5102	Гайка
78	GOR-M.5501	Прокладка
82	V10X12A.5102	Винт
84	GOR-W.5501	Прокладка
85	PMCS6.4630	Штифт

Узлы в сборе	Наименование	Номера входящих позиций
PRTH03	Выходной вал в сборе	С
THA06	Двигатель в сборе	D
PRTH01	Корпус блока управления robo/thor	B
PR10CHS	Ключ	F
THA15	Монтажный комплект	E
SPGAP10600	Кронштейны концевые, комплект	A

